



GUIA PARA LA SELECCION DEL SISTEMA

Materia Inorgánica									
Concentración	Carga de Impurezas (mg/L)	Malla Autolimpiante para succión de bombas	Separador de Arena Centrifugo	Filtro de Malla Maxi-Clean	Filtro de Canasta	Filtro de Malla Spin-Flow	Filtro de Malla Thru-Flush	Filtro de Malla Maxi-Flush	Filtro de Grava-Arena
Concentración Ligera	Menos de 10 mg/L	Si	Si	Si	Usar solamente como filtro secundario	Si	Si	Si	Si
Concentración Moderada	10-25 mg/L	Si	Si	Si	Usar solamente como filtro secundario	Si	Si	Si	Si
Concentración Media	25-50 mg/L	Si	Si	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Usar solamente como filtro secundario	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Si	Si
Concentración Media-Pesada	50-75 mg/L	Si	Si	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Si	Si
Concentración Pesada	75-100 mg/L	Si	Si	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)	Si
Concentración Muy Pesada	Más de 100 mg/L	Si	Si	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	No se recomienda	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)

Materia Orgánica o Mezcla de Materia Inorgánica y Orgánica									
Concentración	Carga de Impurezas (mg/L)	Malla Autolimpiante para succión de bombas	Separador de Arena Centrifugo	Filtro de Malla Maxi-Clean	Filtro de Canasta	Filtro de Malla Spin-Flow	Filtro de Malla Thru-Flush	Filtro de Malla Maxi-Flush	Filtro de Grava-Arena
Concentración Ligera	Menos de 10 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si	Si
Concentración Moderada	10-25 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si	Si
Concentración Media	25-50 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si	Si
Concentración Media-Pesada	50-75 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si	Si
Concentración Pesada	75-100 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	Si	Si
Concentración Muy Pesada	Más de 100 mg/L	Si	Si (Separación inorgánica solamente)	No se recomienda	Usar solamente como filtro secundario	No se recomienda	No se recomienda	No se recomienda	Si (con un Separador de Arena Centrifugo)

Teléfono: 951.656.6716

Llame gratis al: 800.854.4788

Fax: 951.656.3867

info@yardneyfilters.com

www.yardneyfilters.com